



Einbauanleitung

Einstiegblenden Roadster

ND0-301209 / ND0-301210

I.L. MOTORSPORT

03.2019

Entnehmen Sie die Einstiegleisten aus dem Fahrzeug.
Diese werden mit einem kurzen Ruck nach oben aus der Befestigung gezogen.

Positionieren Sie die Metallblenden auf den Einstiegleisten 10mm vom vorderen Rand (Bild1)
Markieren Sie sich die Befestigungslöcher der Metallblenden. Mit dem mitgelieferten Bohrer können Sie die Befestigungslöcher in den Kunststoff bohren.

Um die Metallblenden montieren zu können müssen die Einstiegleisten im Klebebereich gereinigt werden.
Nach dem Freilegen des Klebebandes werden die Metallblenden auf den Einstiegleisten über den Befestigungslöchern positioniert und angedrückt. (Bild 1)

Nun werden die Schrauben eingesetzt und die Blenden befestigt.



Bild 1