

# Einbauanleitung oberer Kühlergrill Billet

## Art.Nr. NC0-1811



**I.L. MOTORSPORT**

**Hinweis:** Ist ein original Grill ohne Chromrahmen an Ihrem Fahrzeug montiert, so ist zur Befestigung der beigelegte Distanzblock auf die mittlere Befestigung zu schieben.

Schieben Sie den Grill auf den originalen Grill auf.  
Befestigen Sie ihn mit den im Lieferumfang enthaltenen Flügelmuttern.  
Dies erreichen Sie indem Sie durch die untere Luftöffnung greifen.

